



Hyvä asiakkaamme

Kiinteistöösi on asennettu uusi sähkömittari.



Sähköturvallisuusohje

Kun kiinteistössä tehdään sähkötyötä kiinteistön omassa sähköverkossa, ei riittävää sähkötyöturvallisuutta takaa sähköjen poiskytkentä mittarin painikkeesta.

Sähkötöiden yhteydessä on jännite aina katkaistava pääkytkimestä ja pääsulakkeesta.

Onko siirtotuotteesi yösiirto tai vuodenaikasiirto?

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 0–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen.

Viiveestä huolimatta siirtotuotteen edullisemmän ajan hinta tulee voimaan kello 22.



ELENIA

www.elenia.fi

Näin luet sähkömittaria - Aidon 7550

Aktiivisen tariffin osoitus

Sähkönkulutuksen merkkivalo

Mittaustiedon näyttö

Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo

Näytön selauspainike



Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Huom! Ukkosylijännitettä vastaan katkaise sähkö pääkytkimestä. Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan asunnon pääkytkimestä ja avataan työkohteen sulakkeet.

Kun näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta.

Ota yhteyttä Elenian asiakaspalveluun asiakaspalvelu@elenia.fi tai puh. 020 690 025 tai www.elenia.fi.

Yleissiirto, Yösiirto vai Vuodenaikasiirto?

Löydät sovitun siirtotuotteen sähkölaskulta. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan.

Yleissiirto	Yösiirto	Vuodenaikasiirto
1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia
2. Kellonaika	2. Päiväenergia T1	2. Talviarkienergia T3
3. Päivämäärä	3. Yöenergia T2	3. Muu aikaenergia T4
4. Mittarinkerroin	4. Kellonaika	4. Kellonaika
	5. Päivämäärä	5. Päivämäärä
	6. Mittarinkerroin	6. Mittarinkerroin

Tätä ohjetta päivitetään tarvittaessa ja viimeisin löytyy verkkosivuiltamme www.elenia.fi