



Hyvä asiakkaamme

Kiinteistöösi on asennettu uusi sähkömittari.



Sähköturvallisuusohje

Sähkötöiden yhteydessä on jännite aina katkaistava pääkytkimestä ja pääsulakkeesta.

Onko sinulla kuormanohjaus käytössä?

Uuden mittarin releillä voit ohjata kotisi sähköjärjestelmän kuormitusta ja ajastaa sähkönkäytön haluamaasi ajankohtaan.

Uusissa mittareissa ohjaus tapahtuu oletuksena kello 22 jälkeen vaihtelevalla 0-60 minuutin viiveellä. Voit asettaa omat, haluamasi ohjausajat Elenia Aina -palvelussa. Kuormanohjausta ei ole sidottu käytössäsi olevaan siirtotuotteeseen, ja siirtotuotteen edullisemman ajan hinta tulee voimaan aina sopimuksesi mukaisesti.



ELENIA

www.elenia.fi

Näin luet sähkömittaria - Aidon 7550



Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla.

Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta.

Ota yhteyttä Elenian asiakaspalveluun asiakaspalvelu@elenia.fi tai puh. 020 690 025 tai www.elenia.fi.

Tehosiirto, Yleissiirto, Yösiirto vai Vuodenaikasiirto?

Löydät sovitun siirtotuotteen sähkölaskulta. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan.

Tehosiirto/Yleissiirto Yösiirto		Vuodenaikasiirto
1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia
2. Kellonaika	2. Päiväenergia T1	2. Talviarkienergia T3
3. Päivämäärä	3. Yöenergia T2	3. Muu aikaenergia T4
4. Mittarinkerroin	4. Kellonaika	4. Kellonaika
	5. Päivämäärä	5. Päivämäärä
	6. Mittarinkerroin	6. Mittarinkerroin

Tätä ohjetta päivitetään tarvittaessa ja viimeisin löytyy verkkosivuiltamme www.elenia.fi