



Hyvä asiakkaamme

Kiinteistöösi on asennettu uusi sähkömittari.



Ohje sähköjen katkaisuun

Jos olet poissa kiinteistöstä ja haluat katkaista sähköt, tee se painamalla sähkömittarin kytkentäpainiketta noin sekunnin ajan. Sähkön tulo kiinteistöön pysähtyy, mutta luentayhteys sähkömittariin säilyy.

Onko sinulla kuormanohjaus käytössä?

Uuden mittarin releillä voit ohjata kotisi sähköjärjestelmän kuormitusta ja ajastaa sähkönkäytön haluamaasi ajankohtaan.

Uusissa mittareissa ohjaus tapahtuu oletuksena kello 22 jälkeen vaihtelevalla 0-60 minuutin viiveellä. Voit asettaa omat, haluamasi ohjausajat Elenia Aina -palvelussa. Kuorman-ohjausta ei ole sidottu käytössäsi olevaan siirtotuotteeseen, ja siirtotuotteen edullisemman ajan hinta tulee voimaan aina sopimuksesi mukaisesti.



ELENIA

www.elenia.fi

Näin luet sähkömittaria - Aidon 7534



Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteydellä tai sähkömittarin kytkentäpainikkeella.

Jos olet poissa kiinteistöstä ja haluat katkaista sähköt, tee se painamalla sähkömittarin kytkentäpainiketta noin sekunnin ajan. Sähkön tulo kiinteistöön pysähtyy, mutta luentayhteys sähkömittariin säilyy.

Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan pääkytkimestä ja avataan työkohteen sulakkeet.

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

KytKentäpainikkeen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Sininen palaa.	Sähkö on kytketty.	
Sininen vilkkuu.	Sähkö on katkaistu.	Paina sähkömittarin kytkentäpainiketta
Punainen vilkkuu.	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	
Merkkivalo ei pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään.	Mittarilla ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ota yhteyttä Elenian asiakaspalveluun asiakaspalvelu@elenia.fi tai puh. 020 690 025 tai www.elenia.fi.

Tehosiirto, Yleissiirto, Yösiirto vai Vuodenaikasiirto?

Löydät sovitun siirtotuotteen sähkölaskulta. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan.

Tehosiirto/Yleissiirto	Yösiirto	Vuodenaikasiirto
1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia
2. Kellonaika	2. Päiväenergia T1	2. Talviarkienergia T3
3. Päivämäärä	3. Yöenergia T2	3. Muu aikaenergia T4
	4. Kellonaika	4. Kellonaika
	5. Päivämäärä	5. Päivämäärä

Tätä ohjetta päivitetään tarvittaessa ja viimeisin löytyy verkkosivuiltamme www.elenia.fi