

HYVÄ ASIAKKAAMME,

Kiinteistöönne on asennettu uusi sähkömittari. Asennuksen jälkeen sähkön siirtotuote, kellonaika ja päivämäärä päivittyvät mittariin viimeistään vuorokauden kuluessa, jonka jälkeen sähkönkulutusta voi seurata mittarilta.

ELENIA OY
www.elenia.fi



SÄHKÖTURVALLISUUSOHJE

Mikäli kiinteistössä tehdään sähkötyötä mittarin takana olevassa sähköverkossa, ei poiskytkentä mittarin painikkeesta takaa riittävää sähkötyöturvallisuutta. Sähkötöiden yhteydessä tulee jännite aina katkaista pääkytkimestä ja pääsulakkeista.

JOS SIIRTOTUOTTEESI ON YÖSIIRTO TAI VUODENAIKASIIRTO

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä klo 22 jälkeen. Viiveestä huolimatta siirtotuotteen edullisemman ajan energianmittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

TOIMINTAHÄIRIÖ

Jos mittarin näytössä ei näy lukemia, laite ei ole toimintakunnossa.

Toimintahäiriö voi johtua:

- Kiinteistön pääkytkimestä on katkaistu sähkö
- Jakeluverkon sähköviasta
- Kiinteistön pääsulakkeet ovat palaneet

Sähkön palauduttua mittari toimii normaalisti. Jos sähköt ovat olleet poikki yli viikon, mittarin yleisnäyttö päivittyy normaaliin näyttötilaan noin vuorokauden kuluessa sähköjen palauduttua.



ELENIA

MITTARIN LUKUOHJE – ISKRA 3-VAIHEINEN (SIS. PALVELURELE)



- 1 Näyttö
- 2 Näytöllä esitettävän toiminnon tunnus
- 3 Painike sähköjen pois- ja päällekytkentään

Mittarin yleisnäyttö

Mittarin yleisnäyttö kytkeytyy päälle itsestään ja päivittää automaattisesti 10 sekunnin välein seuraavia tietoja siirtotuotteesta. Tiedot esitetään näytöllä yksi kerrallaan:

- 0.9.1 Kellonaika
- 0.9.2 Päivämäärä
- 1.8.0 Kokonaiskulutuksen mittarilukema (kWh) kiinteistössä
- 1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema (kWh)
- 1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema (kWh)
- 1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema (kWh)
- 1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema (kWh)

Yleissiirto, yösiirto vai vuodenaikasiirto?

Katso siirtotuotteesi sähkölaskusta. Mittarin yleisnäytön alareunan nuoli osoittaa mitattavan tuotteen (T1, T2, T3 ja T4), joka on hinnaston aikajakson mukainen.

- 1.8.0 Yleisnäytössä esitettävä kokonaiskulutus (kWh) vastaa yleissiirto-tuotteen mittarilukemaa.
- 1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema T1 (kWh)
- 1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema T2 (kWh)
- 1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema T3 (kWh)
- 1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema T4 (kWh)

Sähköjen pois- ja päällekytkentä

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta.

- Paina sinistä painiketta yhtäjaksoisesti noin 12 sekuntia kunnes jännite on pois-kytkeytynyt. Tällöin näytölle tulee teksti ConnEct.
- Jännitteen saa kytkettyä takaisin painamalla samaa painiketta noin 4 sekuntia yhtäjaksoisesti.

Luentayhteys Eleniaan säilyy. Sähköenergian kulutus kuitenkin katkeaa, joten laskutettavaa kulutusta ei kerry. Huom! Ukkosylijännitettä vastaan sähkön katkaisu pääkytkimestä on tehokkaampi toimenpide.

- Mikäli näytöllä on kolmio CB-tekstin päällä, kohteesta puuttuu sähkösoipimus.

Lisätietoja

Elenian asiakaspalvelu 020 690 025, www.elenia.fi